USER MANUAL



Rate Monitor (SE128). The SE128 is a very useful sports & fitness product that can help you achieve and maintain your optimum exercise zone by monitoring your heart rate while exercising. The SE128 bundles a heart rate transmitter and receiver watch complete with real-time clock, stopwatch, and backlight functions.

KNOW YOUR DATA

To help achieve the maximum health benefits from your workout program, it is important to know your:

- Maximum heart rate (MHR) training zone
- · Lower heart rate limit

MHR is expressed in beats per minute. You can get your MHR from a MHR test, or you can estimate it using the following formula:

220 - age = MHR

There are several training zones that that are relevant to a fitness program. The most popular zone range is from 50% to 80% of your maximum heart rate. This is where you achieve cardiovascular benefits, burn fat, and become fitter. When programming your watch, the lower % of the zone you choose becomes your lower heart rate limit and the higher % becomes the upper heart rate limit.

Moderate Activity 60% eight Managemen 70% robic Zone 80% serobic Threshold Zone 90%

The upper and lower heart rate limits are calculated by multiplying your MHR by the percentages of the selected training zone For example:

A 40-year-old user training for basic health maintenance: His Upper Heart Rate Limit [220 - 40(age)] x 78%

His Lower Heart Rate Limit [220 - 40(age)] x 65%

Always warm up before exercise and select the training zone that best suits your physique. Exercise regularly, 20 to 30 minutes per session, three to four times a week for a healthier cardiovascular system. There are three training zones, as described below:

TRAINING ZONE	MHR%	DESCRIPTION	
Health Maintenance	65-78%	This is the lowest training intensity level. It is good for beginners and those who want to strengthen their cardiovascular systems.	
Aerobic Exercise	65-85%	Increases strength and endurance. It works within the body's oxygen intake capability, burns more calories and can be maintained for a long period of time.	
Anaerobic Exercise	78-90%	Generates speed and power. It works at or above the body's oxygen intake capability, builds muscle, and cannot be maintained for a long period of time.	

WARNING Determining your individual training zone is a critical step in the process towards an efficient and safe training program. Please consult your doctor or

SE128 USA IM R1.indd 1

health professional to help you determine your maximum heart rate, upper and lower limits, exercise frequency and duration appropriate for your age, condition and specific

RECEIVER / WRIST WATCH CONTROL BUTTONS



- SET button: Changes values in Settings mode: turns the alarm ON /OFF in Alarm mode: resets the
- MODE button: Changes operating modes or press and
- START / STOP button: Starts or stops the stopwatch. 4. */ button: Turn on backlight; lock / unlock
- 5. **V**/ **KCAL** button: Displays your heart rate or press
- and hold to activate the high / low heart rate alert. Kg / Lb: Weight units in Kilograms or in pounds
- : Indicates keypad is locked
- : Indicates alarm is ON
- KCAL calorie icon 0. (heart rate icon, flashes to indicate successful
- tion with the chest belt. 11. ▲ / ▼ Upper / Lower heart rate limits achieved
- 12. Iow battery icon
- 3. stopwatch icon

THE TRANSMITTER

he transmitter is used to count your heartbeat and transmit the data to the receiver. To put it on

1. Wet the conductive pads on the underside of the transmitter with water or a conductive gel to help establish a solid contact.



2. Strap the transmitter across the chest. Adjust the strap until the transmitter sits snugly below the pectoral muscles for an accurate heart rate signal.



In dry, cold climates, it takes the transmitter a while to

The receiver comes in the format of a wristwatch.



EFFECTIVE RANGE

The transmitter and receiver will start transmitting and receiving signals after the batteries are in place. When th battery is full, both units can be worn or mounted up to 76 cm (30 inches) apart.

- If signals become unsteady:
 Shorten the distance between the transmitter and
- · Re-adjust the position of the transmitter.
- · Check the batteries. Replace them when necessary

USE IN THE WATER

The SE128 wristwatch is water-resistant up to 50 meters (164 feet).

					177
		SHOWERING		SHALLOW	
		(WARM/	LIGHT	DIVING/	SNORKELING/
	RAIN	COOL	SWIMMING/	SURFING/	DEEP
	SPLASHES	WATER	SHALLOW	WATER	WATER
	ETC	ONLY)	WATER	SPORTS	DIVING
50M / 164 FEET	OK	OK	OK	OK	NO

NOTE Set the unit before exposing it to excessive water. Pressing the keys while in the water or during heavy rainstorms may cause water to enter the unit.

OPERATION

Press * to turn backlight ON for 5 seconds.

To toggle keypad lock ON / OFF:


AI ARM

Clock modeAlarm mode

· Stopwatch mode

HR / KCAL MODE

Press and hold * for 2 seconds. indicates keypad



STOPWATCH

Press **MODE** to switch between



The position of the transmitter affects its performance Move the transmitter along the strap for the best transmission. Avoid areas with dense chest hair.

function steadily. This is normal, as the conductive pads. need a film of sweat to improve contact with the skin.

THE RECEIVER



If you go above your limits will flash
If you go below your limits will flash

1. Press V / KCAL to navigate to HR measurement

HEART RATE MEASURMENT

Press V/KCAL to enter HR Measurement mode. Press

NOTE When no signals are received or the measurement

is out of range for five minutes, the receiver will

The heart rate limits help you determine if you are

automatically return to the previous operating mode.

Press and hold MODE until appears.

3. Press **SET** to choose the lower limit, then press **MODE**

4. Press **SET** to choose the upper limit **\(\Lambda \)**, then press MODE to confirm.

NOTE The upper limit must exceed the lower limit. The transmitter will adjust the ranges automatically according to the data entered. You can also activate the heart rate limit alert function, so the transmitter will emit a beeping sound

To activate the heart rate limits alarm:

1. Press / KCAL to Navigate to HR measurement

2. Press and hold V/KCAL

ICON	HIGH / LOW ALARM
	On
No Icon	Off

TIME AND DATE

- To set the time and date
- 1. Press MODE to navigate to Clock mode. 2. Press and hold MODE to enter settings.
- 3. Press **SET** to scroll through the setting options. The setting sequence is as follows: 12 / 24-hour time; hour; minute; day-month / month-day; month; day; day of the
- 4. Press MODE to confirm.

TIP Press and hold SET to rapidly scroll through value

To display the date:



NOTE If no key is pressed for ten seconds, the display will return to Clock mode. To set the alarm:



Press and hold **MODE** to enter settings.

Press SET to scroll through the setting options. The setting sequence is as follows: hour; minute

To activate or deactivate the alarm: 1. Press MODE to navigate to Alarm mode

2. Press **SET** to turn the alarm on or off. A will indicate that the alarm has been activated.

NOTE When the alarm clock is activated, it will sound at the set time every day. Press any button to stop the alarm for that day. The alarm clock is still active and will set off again the following day.

To use the stopwatch

· Press MODE to Navigate to Stopwatch mode.



 Press ST/SP to start the stopwatch Press ST/SP to stop the stopwatch.

the product to direct sunlight for extended periods. Such NOTE Unless you stop the stopwatch, "©" will blink in all treatment may result in malfunction. Do not tamper with the internal components. Doing

so will terminate the product warranty and may cause

damage. The main unit contains no user-serviceable

Do not scratch hard objects against the LCD display as

Remove the batteries whenever you are planning to

When replacing batteries, use new batteries as specified

The product is a precision instrument. Never attempt

to take this device apart. Contact the retailer or our

customer service department if the product requires

Do not touch the exposed electronic circuitry, as there is

Do not use the chest belt in aircrafts or hospitals. The

use of radio frequency products can cause malfunctions

Check all major functions if the device has not been used for a long time. Maintain regular internal testing

and cleaning of your device. Have your watch serviced

When disposing of this product, do so in accordance

Due to printing limitations, the displays shown in this manual may differ from the actual display.

The contents of this manual may not be reproduced

NOTE The technical specifications for this product and the

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more

If you're in the US and would like to contact our Customer

ontents of the user manual are subject to change without

Take precautions when handling all battery types.

store the product for a long period of time.

in the control devices of other equipment.

by an approved service center annually.

with your local waste disposal regulations.

without the permission of the manufacturer.

OUT OREGON SCIENTIFIC

Care department directly, please visit:

For international inquiries, please visit:

www2.oregonscientific.com/service/support.asp

www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

about Oregon Scientific products.

Call 1-800-853-8883.

this may cause damage.

in this user manual.

a danger of electric shock.

USER DATA

To access the full benefits of this product, set up your user data before you exercise. This will automatically enable the watch to calculate the level of calories burned when exercising. This information helps you track your progress

1. Press V / KCAL to navigate to HR measurement

Press and hold to MODE to enter USER DATA mode. 3. Press MODE to scroll through the setting options. The setting sequence is as follows: set Lower limit: set Upper limit: set Age: set Weight unit: set Weight.

4. Press **SET** to increase values. 5. Press MODE to confirm.

NOTE You must enter your user data to enable the calorie

 Press / KCAL to navigate to HR mode. Press KCAL to view calories burnt.


To view the amount of calories burnt:

NOTE The calorie display will only appear for approximately

ADDITIONAL INFORMATION

The SE128 uses a CR2032 lithium battery for the transmitter and a CR2032 for the receiver. Both are included with the unit. When the receiver battery is running low, the low battery indicator will light up on the watch display. If the heart rate readings become erratic or stop, your transmitter battery may need replacing.

To change the battery: 1. Open the transmitter battery lid with a coin by turning it



NOTE Take care not to touch the two contacts otherwise the battery can discharge. If you are unsure about the procedure consult your dealer.

If the watch receives no transmitter signal after 5 minutes. the SE128 will switch back to the previous display mode.

Stopwatch	00:00:00 to 29:59:59 (hrs: min: sec)	
Heart rate	30 - 240 bpm	
Upper limit	80 - 240 bpm	
Lower limit	30 - 220 bpm	
Calorie range	0 - 9999 kcal	
Power	Watch 1 x CR2032 3V battery Chest belt 1 x CR2032 3V battery	
Operating temp	-10°C to +50°C (14°F to 122°F)	
Storage temp	-20°C to +60°C (-4°F to 140°F)	
Water resistant	Up to 50 meters (164 feet) without pressing keys	

these warnings and the entire user manual before using

- session. Never use the products in hot water or store
- · Do not subject the product to excessive force, shock,
- dust, temperature changes, or humidity. Never expose

Moniteur De Pulsations Cardiagues Modèle: SE128

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Pulsations Cardiagues Oregon Scientific™ SE128. Le SE128 est un appareil très utile pour le sport et la mise en forme, qui peut vous aider à atteindre et mainteni l'ontimisation de votre séance d'exercice en gérant votre rythme cardiaque pendant l'exercice. Le SE128 comprend un transmetteur de pulsations cardiagues et un récepteur en une montre bracelet complète, avec l'heure. e chronomètre et la fonction rétro éclairage

CONNAÎTRE VOS DONNEES

Afin d'obtenir le maximum de bénéfices de votre programme d'exercice physique, pour entretenir votre forme, il est important que vous connaissiez


- · La zone d'exercice de vos pulsations cardiaques maximum (RCM)
- Votre seuil supérieur de pulsations cardiagues
- Votre seuil inférieur de pulsations cardiagues Le RCM est exprimé en pulsations par minute. Vous pouvez obtenir votre RCM à partir d'un test RCM, ou bien à l'aide de la formule suivante

RCM = 220 - âge

Il y a plusieurs zones d'exercice, qui sont relatives au rogramme de remise en forme.

L'échelle de la zone la plus courante est de 50% à 80% de votre rythme cardiaque maximum

C'est dans cette zone que vous obtiendrez des bénéfices cardiovasculaires, que vous brûlerez les calories et serez en meilleure forme. Quand vous programmez votre montre bracelet, le % le plus bas de la zone que vous choisissez devient votre seuil inférieur de pulsations cardiaques et le % le plus élevé devient votre seuil supérieur de pulsations cardiaques



Les seuils inférieur et supérieur de pulsations cardiaques sont calculés en multipliant votre RCM par les pourcentages sélectionnés pour votre séance d'exercice.

Par exemple :

Un utilisateur de 40 ans qui s'entraîne normalement pour entretenir sa forme doit avoir

- Son seuil supérieur de pulsations cardiaques [220 40 (âge)] x 78% Son seuil inférieur de pulsations cardiaques [220 – 40
- (âge)] x 65%

D'EXERCICE

Foujours s'échauffer avant l'exercice, et sélectionnez la zone d'exercice qui correspond à votre physique. Faire de l'exercice régulièrement, par séance de 20 à 30 minutes et de trois à quatre fois par semaine, pour bénéficier d'un

Il y a trois zones d'exercice, telles que décrites ci-après :

RCM% DESCRIPTION

Maintien de la Forme	65-78%	Ceci est le plus faible niveau d'intensité d'exercice. Ce mode est parfait pour les débutants et pour les personnes souhaitant renforcer leur système cardiovasculaire.
Aérobic	65-85%	Augmente la force et l'endurance. Exercice travaillant sur la capacité d'entrée d'oxygène, brûle les calories et peut s'effectuer sur une longue période.

et vitesse. Exercice

ATTENTION Déterminez votre zone personnelle de séance

d'exercice est une étape critique du processus, permettant

d'avoir un programme d'exercice efficace et sans danger.

la santé, pour déterminer les seuils supérieur et inférieur

de vos pulsations cardiaques maximum, la fréquence

d'exercice et la durée appropriés à votre âge, à votre état

LES BOUTONS DE COMMANDE DU RECEPTEUR BRACELET

1. Bouton Set : modifie les valeurs en mode Settings

active et désactive l'alarme en mode Alarme, remet à

/euillez consulter votre médecin ou autre professi

Anaérobie

physique et vos objectifs.

78-90% d'entrée d'oxygène. ne peut être effectué

a besoin d'un certain temps pour se stabiliser. Cec est normal, sachant que les pastilles conductrices ont besoin d'une pellicule de sueur pour augmenter leur contact avec la peau.

LE RECEPTEUR



ONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Si les signaux deviennent instables

- 2. Bouton MODE : Change de mode ou passe au mode
- 3. Bouton START / STOP : Démarre ou arrête le 4. * / Active le rétro éclairage ; verrouille / déverrouille le touches
- vos alertes Sup. / Inf. de pulsations cardiaques en maintenant le bouton enfoncé.

Settings en maintenant le bouton enfoncé

- 6. Unités de poids en Kilogrammes ou en Livres
- 8. Icône d'alarme active "ON"

. V/ Kcal : Affiche vos pulsations cardiaques, ou active

- indiquer la connexion réussie avec la ceinture sur la
- 11. ▲ / ▼ Vos seuils supérieurs et inférieurs de pulsations cardiagues sont atteints

Le transmetteur est utilisé pour mesurer vos pulsations cardiaques et transmettre les données à la montre récepteur. Pour le mettre :

intérieure du transmetteur, avec de l'eau ou un gel afin de permettre un bon contact.



CONSEILS

fonctionnement. Déplacez le transmetteur le long de la ceinture pour une meilleure transmission. Evitez autant

· La position du transmetteur influe sur son bon

installer jusqu'à 76 cm (30 pouces) de distance.

- Réajustez la position du transmetteur
- UTILISATION DANS L'EAU
-
- 7. Cône de verrouillage des boutons
- 9. KCAL Icône de calories 10. (Cône de pulsations cardiaques, clignote pour
- 12. Cone de faiblesse de la pile

LE TRANSMETTEUR

1. Humidifiez les pastilles conductrices placées sur la face



2. Mettez le transmetteur autour de la poitrine Réglez la ceinture jusqu'à ce que le transmetteur soit bien ajusté sous les muscles pectoraux, pour garantir un taux de



que possible les zones poilues.

Dans une atmosphère sèche ou froide, le transmetteur

MESURE DE PULSATIONS CARDIAQUE

e récepteur est sous la forme de montre bracelet



et recevoir les signaux une fois les piles insérées. Si la pile est neuve, vous pourrez porter les deux appareils ou les

• Réduisez la distance entre le transmetteur et le

- Vérifiez les piles. Remplacez-les si nécessaire.
- Le bracelet montre SE128 résiste à l'eau, jusqu'à 50 mètres
 - PLONGEON SDOUCHE EAU PEU EN EAU PEU PROFONDE/ FCLABOUS- (EAU TIEDRE ET SURES FROIDE)

NOTE Réglez l'unité avant de l'exposer à un volume d'eau mportant. Appuyez sur les boutons dans l'eau ou sous des chutes importantes de pluie peut créer des infiltrations d'eau dans l'appareil

FONCTIONNEMENT

Appuyez sur 🍟 pendant 5 secondes, pour activer le rétro

ACTIVER LE VERROUILLAGE DES TOUCHES Pour alterner entre le verrouillage ou le déverrouillage des

indique que les boutons sont verrouillés.



Appuyez et maintenez enfoncé 🍟 pendant 2 secondes

Appuyez sur **SET** dans le mode horloge.

l'affichage revient au mode horloge. Pour régler l'alarme · Appuyez sur MODE pour naviguer dans le mode

NOTE Si aucun bouton n'est activé pendant 10 secondes.

ALARME

 Mode Alarme Mode Chronomètre

ODE HEURE / KCAL

Appuyez sur ♥ / KCAL pour entrer dans le mode HR de mesure des pulsations cardiaques. Appuyez sur MODE pour revenir au mode précédent. NOTE Quand aucun signal n'est reçu, ou que la mesure

n'est pas prise au bout de 5 minutes, le récepteur reviendra

automatiquement au mode de fonctionnement précédent

Les seuils de pulsations cardiaques vous aide à déterminer si vous faites votre exercice dans le cadre de votre zone

- Si vous êtes au-dessus de votre seuil, A clignotera. Si vous êtes au-dessous de votre seuil, V clignotera.
- Pour entrer les seuils de pulsations cardiaques 1. Appuyez sur ♥ / KCAL pour naviguer dans le mode
- de mesure des pulsations cardiaques HR. Appuyez et maintenez MODE jusqu'à ce que vapparaisse. 2. Appuyez sur SET pour choisir le seuil inférieur, puis appuyez sur MODE pour confirme 3. Appuyez sur SET pour choisir le seuil supérieur

puis appuyez sur MODE pour confirme NOTE Le seuil supérieur doit être au-dessus du seuil nférieur. Le transmetteur adaptera automatiquement les plages suivant les données qui auront été entrées. Vous pouvez également activer la fonction d'alarme de seuil de oulsations cardiaques, de manière à ce que le transmetteur

Pour activer l'alarme des seuils de pulsations

émette un Bip quand les seuils sont dépassés

1. Appuyez sur V / KCAL pour naviguer dans le mode de 2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche V/KCAL. ALARME FORTE / FAIBLE **ICONE**

Activé No Icon Désactivé

DATE ET HEURE 1. Appuyez sur MODE pour naviguer dans le Mode

2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche MODE pour entrer dans les réglages. 3. Appuyez sur SET pour faire défiler les différentes options de réglages. Les réglages se présentent dans l'ordre suivant : Heure format 12 ou 24 h. minute, mois

format jour-mois ou mois-jour, jour ou format jour de la

4. Appuyez sur MODE pour confirmer.



ASTUCE Appuyez et maintenez SET pour faire rapidement

IEART RATE LIMITS

To set the heart rate limits

exercising within your training zone



CIFICATIONS				
eal time clock	12/24 hour with hour /			
ear time clock	minute / second			
onwatah	00:00:00 to 29:59:59 (hrs:			
opwatch	min: sec)			
eart rate	30 - 240 bpm			
oper limit	80 - 240 bpm			
wer limit	30 - 220 bpm			
alorie range	0 - 9999 kcal			
	Watch 1 x CR2032 3V			
wor	battery			
ower	Choot holt 1 v CP2022 2V			

· Use a soft, slightly moistened cloth. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents, as these may cause damage. Use luke warm water and mild soap to clean the watch and chest belt thoroughly after each training

• Do not bend or stretch the transmitter part of the chest

Mode horloge

CHRONOMETRE

Appuyez sur MODE pour alterner entre :

· Appuyez sur SET pour faire défiler les différentes options de réglages. Les réglages se présentent dans l'ordre suivant : heure, minute

Appuvez sur MODE pour confirmer

Pour activer ou désactiver l'alarme

- 1. Appuyez sur MODE pour naviguer dans le mode
- 2. Appuyez sur **SET** pour activer ou désactiver l'alarme. L'icône indiquera que l'alarme a été activée.

NOTE Quand l'alarme réveil a été activée, elle retentira chaque jour à l'heure indiquée. Appuvez sur n'importe que bouton pour arrêter l'alarme réveil du jour. L'alarme réveil est encore activée et se déclenchera à nouveau le jour

Pour utiliser le chronomètre :

• Appuyez sur MODE pour naviguer dans le mode





- Appuyez sur ST/SP pour mettre en marche le
- Appuyez sur ST/SP pour arrêter le chronomètre. Appuyez et maintenez SET pour le remettre à zéro.

NOTE A moins que vous n'arrêtiez le chronomètre. l'icône " (a)" clignotera dans tous les modes, pour vous rappeler que le chronomètre est encore en marche.

DONNEES UTILISATEUR

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de ce produit réglez les données utilisateur avant de commencer votre exercice. Ce qui générera automatiquement un indice de condition physique et permettra à la montre de calculer le niveau de consommation de calories lors de l'exercice. Ces informations vous permettent de visualiser vos progrès.

Pour régler le profil de l'utilisateur

- 1. Appuyez sur V/KCAL pour naviguer dans le mode de mesure des pulsations cardiaques HR
- 2. Appuyez et maintenez **MODE** pour entrer dans le mode USER DATA.
- 3. Appuyez sur MODE pour faire défiler les options de réglages. Les réglages se présentent dans l'ordre suivant : réglez le seuil inférieur, réglez le seuil supérieur, indiquer l'âge, l'unité de poids, et le poids.
- 4. Appuyez sur **SET** pour augmenter les valeurs.
- 5. Appuyez sur MODE pour confirmer.

REMARQUE Vous devez saisir vos données utilisateur pour pouvoir utiliser le compteur de calories et de graisses.

Pour voir la quantité de calories brûlées Appuyez sur / KCAL pour naviguer dans le mode de

- Appuyez sur / KCAL pour voir les calories brûlées.

NOTE L'affichage des calories n'apparaîtra uniquement durant approximativement 3 secondes.


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le SE128 fonctionne avec une pile au lithium CR2032 pour le transmetteur et une pile CR2032 pour le récepteur. Elles sont toutes deux incluses avec l'appareil. Quand la pile du récepteur est faible, l'indicateur s'éclairera sur l'affichage de la montre.

Si la lecture du rythme cardiague n'est pas lisible ou s'arrête, la pile de votre transmetteur peut avoir besoin

Pour remplacer la pile :

- 1. Ouvrez le couvercle de la pile du transmetteur avec une pièce de monnaie, en tournant dans le sens inverse des aiquilles d'une montre.
- 2. Mettez une nouvelle pile au lithium CR2032. 3V.
- 3. Remettez le couvercle du compartiment en place.



NOTE Prenez soin de ne pas toucher les deux contacts sinon la pile peut se décharger. Si vous n'êtes pas certain de la procédure, veuillez consulter le vendeur.

NCTIONNALITE ECONOMIE D'ENERGIE

Si le récepteur ne reçoit aucun signal après 5 minutes, le SE128 retournera au mode d'affichage précédent.

Horloge	12 ou 24 h, heure / minute / seconde
Chronomètre	00:00:00 à 29:59:59 (heures: min: sec)
Pulsations cardiaques	30 - 240 bpm (pulsations par minute)
Limite supérieure	80 - 240 bpm (pulsations par minute)
Limite inférieure	30 - 220 bpm (pulsations par minute)
Echelle de calories	0 - 9999 Kcal
Alimentation	Montre 1 pile CR2032 3 V Ceinture émetteur 1 pile CR2032 3 V
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C (14°F à 122°F
Température de rangement	-20°C à +60°C (-4°F° à 140°
Résistance à l'eau	jusqu'à 50 mètres (164 pieds sans appuyez sur les boutons

Pour vous assurer d'utiliser correctement et en toute sécurité ce produit, veuillez lire les mises en garde et l'ensemble de ce manuel avant toute utilisation :

Utilisez un tissu doux. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs pouvant endommage l'appareil. Nettoyez la montre et bracelet avec de l'eau tiède et un savon non agressif après chaque séance d'entraînement. Ne jamais utiliser d'eau chaude et ne pas le ranger s'il est toujours humide.

Ne jamais tordre ou forcer la partie émettrice du bracelet

Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de températures ou à l'humidité. Ne pas exposer longtemps ce produit au soleil. De telles actions peuvent endommager l'appareil Ne pas trafiquer les composants internes. Cela pourrait annuler votre garantie et endommager l'appareil L'appareil principal est composé de parties non

Ne pas érafler l'écran LCD avec des objets durs, il pourra être endommagé.

Soyez prudent lors de la manipulation des piles.

Retirez les piles à chaque fois que vous rangez le produit pour une période indéterminée

Lors du changement de piles, veuillez utiliser des piles neuves comme indiqué dans ce manuel.

Ce produit est un instrument de précision. Ne jamais le démonter. Veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente si le produit nécessite une

Ne jamais toucher les circuits électriques, et ce pour éviter toute électrocution

Ne pas utiliser le bracelet pour région précordiale en avions ou dans les hôpitaux. L'utilisation de produits à radio fréquence peut causer un dysfonctionnement des

dispositifs de contrôle des autres équipements

Vérifiez toutes les fonctions importances si l'appareil n'a pas été utilisé depuis un moment. Testez et nettoyez égulièrement l'appareil. Faîtes réviser une fois par an votre montre par un service d'entretien autorisé.

Quand vous désirez vous débarrassez de ce produit ietez le selon les lois relatives aux déchets de votre pays de résidence En raison des limitations d'impressions, les images

de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabriquant.

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce manuel peuvent être soumis à modifications sans préavis

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientifi France, rendez-yous sur notre site:

www.oregonscientific.fr

Si vous êtes aux Etats-Unis, vous pouvez contacter notre support consommateur directement sur le site: www2.oregonscientific.com/service/support.asp

par téléphone au: 1-800-853-8883

Pour des renseignements internationaux, rendez vous sur $\label{lem:www2.oregonscientific.com/about/international.asp.} \label{lem:www2.oregonscientific.com/about/international.asp.} \\$

MONITOR DE RITMO CARDÍACO Modelo: SE128

MANUAL DE USUARIO

Gracias por elegir el Monitor de ritmo cardíaco de Oregon ScientificTM (SE128). El SE128 es un producto muy útil para el deporte y el ejercicio que puede ayudarle a mantener su zona de ejercicio óptima haciendo un seguimiento de su ritmo cardíaco durante y el ejercicio, que puede el SE128 combina un transmisor de ritmo cardíaco y un reloi receptor con hora real, cronómetro y retroiluminación

Para conseguir los máximos beneficios de salud de su ejercicio, es importante que conozca su

· Ritmo cardíaco máximo (RCM) zona de entrenamiento

 Límite máximo de ritmo cardiaco · Límite mínimo de ritmo cardiaco

ELRCM se expresa en latidos por minuto. Puedes obtener tu-RCM con una prueba o calcularlo con la fórmula siguiente:

RCM = 220 - edad Los programas de ejercicio tienen distintas zonas de ejercicio relevantes. Las más populares se sitúan entre el 50% y el 80% del ritmo cardíaco máximo: en esta zona se consiguen beneficios cardiovasculares, se queman grasas y se ejercita el organismo. Al programar su reloj, cuanto más bajo sea el % de la zona que elija, más bajo será el límite mínimo de ritmo cardíaco, y cuanto más alto el %.

50%	
/-	Actividad moderada
60%	Control del peso
70%	Zona aeróbica
80%	Zona umbral anaeróbica
90%	Zona línea roja (capacidad máxima)
100%	

Por eiemplo:

Una persona de 40 años que hace ejercicio de

Su límite cardíaco mínimo [220 - 40(edad)] x 65%

NTRENAMIENTO	RCM%	DESCRIPCIÓN		
/lantenimiento de a salud	65-78%	Este es el nivel de entrenamiento de menor intensidad. Es bueno para los principiantes y para quien desee fortalecer sus sistemas cardiovasculares.		
ijercicio aeróbico	65-85%	Incrementa la fuerza y la resistencia. Funciona con la capacidad de consumo de oxígeno del cuerpo, quema más calorías y puede mantenerse durante un largo periodo de tiempo.		
ijercicio naeróbico	78-90%	Genera velocidad y potencia. Funciona con o por encima de la capacidad de consumo de oxígeno del cuerpo, construye músculo y no puede mantenerse durante un largo periodo de tiempo.		

ADVERTENCIA Determinar su zona de entrenamiento individual es un paso crítico en el avance hacia un programa de entrenamiento eficiente y seguro. Sírvase consulta a su médico o profesional de la salud para determinar su ritmo cardíaco máximo, los límites superior e inferior, la frecuencia y duración del ejercicio apropiados para su edad, su forma física v sus obietivos.

RELOJ / BOTONES DE CONTROL DEL RELOJ



Botón SET: Modifica los valores del modo de configuración, activa / desactiva la alarma en el modo alarma, reinicia el cronómetro.

2. Botón MODE: Cambia de modo de operación.

- pulse y manténgalo pulsado para acceder al modo de 3. Botón START / STOP: Activa o desactiva el
- 4. Botón ♣ / ☐: Encender retroiluminación; bloquear /
- desbloquear teclado 5. Botón V / KCAL: Muestra su ritmo cardíaco o pulse y manténgalo pulsado para activar la alarma de ritmo

10. (icono de ritmo cardíaco, parpadea para indicar

11. ▲ / ▼ Límite máximo / mínimo de ritmo cardiaco

El transmisor sirve para contar el ritmo cardíaco y transmitir

1. Moie las almohadillas conductivas de la cara interior

conductivo para garantizar un buen contacto

de la cinta con unas cuantas gotas de agua o un gel

que está correctamente conectado con la cinta.

cardíaco alto / baio. 6. Unidades de peso en kg o libras

9. Icono de caloría KCAL

12. Icono de pila gastada

13. Clicono de cronómetro

los datos al receptor. Cómo colocarlo:

8. Icono de alarma ACTIVADA

- 7. Cono de botones bloqueados

Los límites cardíacos superior e inferior se calculan multiplicando el RCM por los porcentajes de la zona de

Su límite cardíaco máximo [220 - 40(edad)] x 78%

ZONAS DE ENTRENAMIENTO

Haga siempre un calentamiento antes de hacer eiercicio y seleccione la zona de entrenamiento que mejor encaje con su físico. Haga ejercicio regularmente, entre 20 y 30 minutos por sesión, tres o cuatro veces a la semana para mejorar su sistema cardiovascula

Hay tres zonas de entrenamiento, que se describen a

NTRENAMIENTO	I KOWI 70	
antenimiento de salud	65-78%	Este es el nivel de entrenamiento de menor intensidad. Es bueno para los principiantes y para quien desee fortalecer sus sistemas cardiovasculares.
ercicio aeróbico	65-85%	Incrementa la fuerza y la resistencia. Funciona con la capacidad de consumo de oxígeno del cuerpo, quema más calorías y puede mantenerse durante un largo periodo de tiempo.
ercicio aeróbico	78-90%	Genera velocidad y potencia. Funciona con o por encima de la capacidad de consumo de oxígeno del cuerpo, construye músculo y no puede mantenerse durante un largo periodo de tiempo.

El receptor tiene el formato de un reloi de pulsera automáticamente al modo de operación anterior.



ALCANCE EFECTIVO

El transmisor y el receptor empezarán a emitir y recibir señales en cuanto las pilas estén colocadas. Con la pila llena, ambas unidades pueden llevarse o montarse a hasta 76 cm de distancia (30 pulgadas)

Si la señal se pierde:

USO EN EL AGUA

- Reduzca la distancia de separación entre el transmisor
- Reaiuste la posición del transmisor Compruebe las pilas. Reemplácelas si es necesario.

El reloj SE128 es resistente al agua a hasta 50 metros (164

				Ż.	J P-?	6
	SALPICADURAS DE LLUVIA ETC	DUCHA (CALIENTE/ FRÍA)	NADAR EN AGUAS POCO PROFUDAS	BUCEO EN AGUAS POCO PROFUNDAS/ DEPORTES ACUÁTICOS/ SURFING	HACER SNORKEL / SUBMARINISMO EN AGUAS PROFUNDAS	F
1/	OK	OK	OK	OK	NO	

NOTA Configure la unidad antes de exponerla a aqua excesiva. Si pulsa los botones debajo del agua o durante tormentas fuertes, el aqua podría entrar en la unidad.

Pulse * para iluminar la pantalla durante 5 segundos.

CTIVACIÓN DEL BLOQUEO DE BOTONES

Para activar / desactivar el bloqueo de botones

CRONÓMETRO

Pulse MODE para alternar entre:

Modo reloj

· Modo de alarma

Modo de cronómetro

Pulse 🖐 y manténgalo pulsado durante 2 segundos. aparecerá si el bloqueo de botones está activo

RELOJ

MEDICIÓN DE RITMO CARDÍACOS

Pulse / KCAL para entrar en el modo de medición de

RC. Pulse MODE para volver al Modo Reloi.

2. Póngase el transmisor diagonalmente colgado del cuello. Ajústese la cinta hasta que quede exactamento por debajo de sus músculos pectorales para que el ritmo cardíaco se lea correctamente.



· La posición del transmisor afecta al rendimiento del dispositivo. Mueva el transmisor por la cinta para obtener la mejor transmisión. Evite las zonas con vello

• En climas secos y fríos podrían pasar varios minutos antes de que el transmisor funcione correctamente. Es normal, puesto que la almohadilla necesita una película de sudor para mejorar el contacto con la piel.

NOTA Si no se reciben lecturas o la emisión está fuera de alcance durante cinco minutos, el reloi volverá

MODE para confirmar

Los límites de ritmo cardíaco le avudan a determinar si está

 Si supera su límite, parpadeará Si baja por debajo de su límite, parpadeará

Para ajustar los límites de ritmo cardíaco

- 1. Pulse V / KCAL para entrar en el modo de medición
- 2. Pulse MODE v manténgalo pulsado hasta que aparezca 3. Pulse SET para seleccionar el límite inferior, y luego
- 4. Pulse SET para seleccionar el límite superior . , y luego MODE para confirmar.

NOTA El límite máximo no puede ser inferior al límite mínimo. El transmisor ajustará automáticamente el alcance de conformidad a los datos introducidos. También puede activar la función de alerta de ritmo cardíaco, de modo que el transmisor emitirá un pitido cuando se supere un límite

Para activar los límites de ritmo cardíaco:

1. Pulse V / KCAL para entrar en el modo de medición

Off (apagado)

2. Pulse V / KCAL y manténgalo pulsado. ALARMA ALTO/BAJO On (encendido)

FECHA Y HORA

- Para ajustar fecha y hora: 1. Pulse MODE para acceder al Modo Reloj.
- 2. Pulse MODE y manténgalo pulsado para entrar en
- 3. Pulse **SET** para desplazarse por las distintas opciones La secuencia de ajuste es: formato de 12 ó 24 horas, hora, minuto, día-mes mes-día, mes; año, día, día de la
- 4. Pulse MODE para confirmar.

SUGERENCIA Pulse SET y manténgalo pulsado para modificar rápidamente un valor.

Pulse **SET** en el modo reloj. NOTA Si no se pulsa ninguna tecla, la pantalla volverá al

Para configurar la alarma:

Para mostrar la fecha:

Pulse MODE para acceder al modo de Alarma.



- Pulse MODE y manténgalo pulsado para entrar en
- Pulse **SET** para desplazarse por las distintas opciones. La secuencia de ajuste es: hora; minuto
- Pulse MODE para confirmar. Para activar o desactivar la alarma
- 1. Pulse MODE para acceder al modo de Alarma. 2. Pulse SET para activar o desactivar la alarma. El icono

NOTA Si la alarma está activa, sonará a la misma hora todos los días. Pulse cualquier botón para detener la alarma por ese día. La alarma sigue activa y volverá a sonar a la misma hora el día siguiente.

Para usar el cronómetro



- · Pulse ST/SP para iniciar el cronómetro
- Pulse ST/SP para detener el cronómetro.
- Pulse SET y manténgalo pulsado para reiniciar. NOTA Si no para el cronómetro, " D " parpadeará en

todos los modos para recordarle que el cronómetro está

DATOS DEL USUARIO

Para acceder a todos los beneficios del producto, configure su perfil de usuario antes de empezar con el ejercicio De este modo generará automáticamente un índice de forma física y permitirá al reloi calcular el nivel de calorías quemadas durante el ejercicio. Esta información le permitirá hacer un seguimiento de su progreso

Para configurar el perfil de usuario:

- 1. Pulse V / KCAL para entrar en el modo de medición 2. Pulse MODE y manténgalo pulsado para acceder al
- modo INFORMACIÓN DEL USUARIO. 3. Pulse MODE para desplazarse por las distintas opciones. La secuencia de aiuste es: aiustar límite
- unidad de peso, ajustar peso 4 Pulse **SET** para incrementar los valores
- 5. Pulse MODE para confirmar NOTA Deberá configurar su perfil de usuario para poder utilizar la función de recuento de calorías.
- Para ver la cantidad de calorías guemadas: • Pulse /KCAL para entrar en el modo de RC.

NOTA La pantalla de calorías sólo aparecerá durante unos

• Pulse V / KCAL para ver las calorías quemadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

El SE128 funciona con una pila de litio CR2032 en el transmisor y una pila CR2032 en el reloj. Ambas vienen incluidas. Cuando la pila del reloj receptor se está agotando se encenderá en la pantalla del reloj.

Si las lecturas de ritmo cardíaco se vuelven erráticas o se interrumpen, es posible que tenga que cambiar la pila del

transmisor.

- Para cambiar la pila: 1. Abra la tapa del compartimiento para pilas del transmisor con una moneda, haciéndola girar en la dirección opuesta a la de las manecillas del reloj.
- 2. Introduzca 1 pila de litio CR2032 3V nueva. 3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento para



NOTA Tenga cuidado de no tocar los contactos o la pila se podría descargar. Si no está seguro de cómo proceder consulte a su distribuidor.

SE128 volverá a la pantalla anterior

 $\underline{www2.oregonscientific.com/about/international.asp}.$

formato de 12 ó 24 horas Reloi con hora real hora, minuto y segundo 00:00:00 a 29:59:59 (hrs Ritmo cardíaco Límite superior - 240 bpm Alcance de calorías 0 - 9999 kcal El reloj funciona con 1 x pila CR2032 de 3V Alimentación La cinta funciona con 1 x pila CR2032 de 3V Temperatura de -10°C a +50°C (14°F a 122°F) funcionamiento Temperatura de -20°C a +60°C (-4°C a 140°C) almacenamiento Hasta 50 metros (164 pies) Resistente al agua

PRECAUCIÓN

Pasa asegurarse de que usa su producto correctamento y sin correr riesgos, lea estos avisos y el manual de usuario entero antes de utilizar el producto

- Limpie el producto con un paño suave ligeramente humedecido. No use detergentes abrasivos ni corrosivos, porque podrían causar daños a la unidad. Use agua tibia y un jabón suave para limpiar el reloj y la cinta detenidamente después de cada sesión No sumeria nunca los productos en agua caliente ni los quarde mojados.
- No doble ni estire el dispositivo transmisor de la No exponga el producto a fuerza extrema,
- descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad. En ningún caso exponga el producto a la luz directa del sol durante periodos largos de tiempo. De hacerlo podría provocar que el producto se estropeara.

No manipule los componentes internos. De hacerlo

anulará la garantía de la unidad v podría causar daños. La unidad principal contiene componentes inferior, ajustar límite superior, ajustar edad, ajustar que el usuario no debe manipular.

cualquier tipo.

- No raye la pantalla LCD con objetos duros, porque podría causar daños. Tenga cuidado cuando manipule las pilas de
- Retire las pilas si va a guardar el producto por un largo periodo de tiemp Al reemplazar las pilas, introduzca pilas nuevas
- siguiendo las especificaciones de este manual de Este producto es un instrumento de precisión. Nunca intente desmontarlo, Si necesita reparación
- departamento de atención al cliente. No toque los circuitos del dispositivo, ya que existe

póngase en contacto con el proveedor o nuestro

Compruebe todas las funciones principales si el

dispositivo no se usa durante un largo periodo de

Al desechar este producto, hágalo según las

- un peligro de descarga eléctrica. No use la cinta en aviones ni hospitales. La utilización de productos de radiofrecuencia pueder provocar mal funcionamiento en los dispositivos de control y otros equipos.
- tiempo. Compruebe y limpie regularmente la parte interior de su dispositivo. Asegúrese de que su reloj sea revisado cada año por un centro de servicio
- regulaciones de desecho de residuso locales. Debido a limitaciones de imprenta, las pantallas que se muestran en este manual pueden diferir de las
- reproducirse sin permiso del fabricante. NOTA La ficha técnica de este producto y los contenidos de este manual de usuario pueder

Los contenidos de este manual no pueden

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestra página web (<u>www.oregonscientific.com</u>) para conocer más sobre los productos de Oregon Scientific Si está en EE.UU y quiere contactar directamente con

nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www2.oregonscientific.com/service/support.asp o llame al 1-800-853-8883

nuestro Departamento de Atención al Cliente, por favor visite www.oregonscientific.es o llame al 902 338 368. Para consultas internacionales, por favor visite

P/N:086L5022-025

©2007 Oregon Scientific. All rights reserved.

2007/8/14 12:52:49 PM

SE128 USA IM R1.indd 2

Si el reloi no recibe ninguna transmisión en 5 minutos, el Si está en España y quiere contactar directamente con indica que la alarma está activada.

cambiarse sin aviso.